INSTRUKCJA OBSŁUGI


Rotor rehabilitacyjny, składany /
Rotor rehabilitacyjny, składany z licznikiem
Kod produktu TGR-R RR S005 / TGR-R RR S005L

1.Wykonanie

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych wykonany jest ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Wyposażony jest w dociskowy mechanizm oporowy, cztery nasadki anty-poślizgowe oraz gumowe opaski na stopy. Posiada obrotowe pokrętło z krótkim zakresem regulacji oporu, dzięki czemu przeznaczony jest również dla pacjentów po rozległych urazach. Może być wykorzystywany w szpitalach, gabinetach rehabilitacyjnych oraz w warunkach domowych jako urządzenie do rehabilitacji i rekreacji indywidualnej.

Elementy rotora:

a. pas zabezpieczający stopę
b. pokrętło regulacji oporu
c. sztyft blokujący
d. nakładki antypoślizgowe
e. licznik (**model TGR-R RR S005L**)



2. Zastosowanie

Rotor rehabilitacyjny stosowany jest u pacjentów, u których nastąpił przykurcz lub zanik mięśniowy spowodowany długotrwałym usztywnieniem poprzez opatrunek gipsowy lub zabieg operacyjny. Rotor wykorzystywany jest również w rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniem układu neurologicznego,

w celu przywrócenia funkcji motorycznych oraz ponowne nauczenie prawidłowego wzorca ruchowego. Rotor posiada regulację obciążenia, dzięki czemu możliwe jest dostosowywanie go do stanu sprawności kończyn oraz postępów w rehabilitacji.

3. Montaż, regulacja

Aby zmontować rotor należy rozłożyć dolne części nóg rotora aż do momentu zaskoczenia sztyftów blokujących.

- Pokrętło regulacji należy zamontować w otworze montażowym w górnej części ramy.
- Aby złożyć rotor, należy wcisnąć sztyft blokujący kolejno z jednej jak i drugiej strony ramy, następnie złożyć nogi rotora do wewnątrz.
- W celu zdemontowania licznika lub wymiany baterii w liczniku (model **TGR-R RR S005L**), należy całkowicie odkręcić pokrętło regulacji, a następnie zdemontować licznik i/lub wymienić baterię. Należy ponownie zamontować licznik i pokrętło regulacji. **Przy wymianie baterii wszystkie dane zostaną utracone.**

Regulacja obciążenia

Aby podnieść stopień sprawności fizycznej oraz poprawić pracę mięśni i wzrost siły mięśniowej należy stopniowo zwiększać obciążenie treningowe oraz intensywność i/lub czas trwania ćwiczeń.

- Aby zwiększyć opór, należy przekręcić pokrętło regulacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Aby zmniejszyć opór, należy przekręcić pokrętło regulacji w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

- W przypadku wykonywania ćwiczeń wolnych pokrętło regulacji powinno być całkowicie odkręcone, natomiast w przypadku wykonywania ćwiczeń oporowych pokrętło regulacji należy dokręcić do żądanego obciążenia.

Użytkowanie

a. Rotor należy umieścić na podłodze. Aby zapobiec przemieszczaniu się rotora należy upewnić się, że nasadki antypoślizgowe dobrze przylegają do podłoża.
b. Ćwiczenia należy przeprowadzać w pozycji siedzącej, na stabilnym podłożu. Rotor powinien być ustawiony dokładnie na wprost, tak aby staw biodrowy był zgięty pod kątem nie mniejszym niż 90°.
c. Należy kolejno umieścić stopy na pedałach i dopasować obwód opaski do obwodu stopy, co uniemożliwi ześlizgnięcie się stopy z pedała w trakcie wykonywania ćwiczeń.
d. Za pomocą pokrętła należy dostosować pożądane obciążenie.
e. Jeśli rotor posiada licznik (model **TGR-R RR S005L**) należy go włączyć przyciskiem MODE, a następnie wybrać odpowiednią funkcję. Aby wyzerować licznik należy przytrzymać przycisk RESET przez 3 sekundy.

Funkcje licznika:

RPM liczba pełnych obrotów w ciągu minuty	
SCAN wyświetlanie parametrów treningu (czas, spalone kalorie)	

CNT licznik pełnych obrotów	
TIME czas przejazdu	
CAL licznik kalorii	
MODE/RESET Zmiana funkcji licznika/wyzerowanie licznika	

5. Specyfikacja techniczna

Wymiary podstawy	39,5 cm x 47 cm
Wysokość podstawy od podłoża	17 cm
Waga: TGR-R RR S005 TGR-R RR S005L	 2,2 kg 2,3 kg
Max obciążenie	30 kg
Bateria do licznika 1 szt.	R03 AAA 1.5V
Kolor ramy	zielony, czarny

6. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z rotora, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

7. **Konserwacja**

Zaleca się przynajmniej raz w miesiącu wkropić kilka kropel oleju przekładniowego do otworu znajdującego się pod pokrętłem regulacji oporu.

Czyszczenie

Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu technicznego rotora:

- Zaleca się regularne czyszczenie rotora miękką szmatką i wodą z mydłem. Rotor po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.
- Nie należy używać ostrych środków polerskich gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających.
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów rotora.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

REF	Numer referencyjny		Producent
LOT	Numer serii		Data produkcji

SN	Numer seryjny	MD	Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
CE	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**
Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021